

DIREZIONE EDUCAZIONE E SPORT – ASILI NIDO COMUNALI	Documento di Valutazione dei Rischi ai sensi del D.Lgs. 81 del 9 aprile 2008	Pagina 1		
		Codice	DVR01_10 MACCHINE	
	SCHEDE ATTREZZATURE DI LAVORO	Revisione	02	
		Data	GENNAIO 2010	

INTRODUZIONE

In applicazione del D.lgs. 81/08 e s.m.i. Titolo III, art. 69 che definisce le attrezzature di lavoro:

1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente titolo si intende per:

a) **attrezzatura di lavoro**: qualsiasi **macchina, apparecchio, utensile o impianto**, inteso come il complesso di macchine, attrezzature e componenti necessari all'attuazione di un processo produttivo, destinato ad essere usato durante il lavoro;

Le schede riportate nel fascicolo "**utensile e/o apparecchio**" di lavoro sono state redatte seguendo quanto riportato dalle norme sotto elencate:

D.lgs. 81/08 e s.m.i. D.P.R. 459/96 (Regolamento di attuazione delle Dir. CEE 89/392, 91/368, 93/44 e 93/68 concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine).

La valutazione, di tipo qualitativo, è stata effettuata seguendo le indicazioni della norma UNI EN ISO 14121-1 del DICEMBRE 2007

DIREZIONE EDUCAZIONE E SPORT – ASILI NIDO COMUNALI	Documento di Valutazione dei Rischi ai sensi del D.Lgs. 81 del 9 aprile 2008	Pagina 2		
		Codice	DVR01_10 MACCHINE	
	SCHEDA ATTREZZATURE DI LAVORO	Revisione	02	
		Data	GENNAIO 2010	

ASILI NIDO COMUNALI	
LINEA	CICLO DI LAVORAZIONE
PRODUZIONE	CONDUZIONE ASILI NIDO
DESCRIZIONE DEL FUNZIONAMENTO	
APPARECCHIATURA: ASPIRAPOLVERE	
	

OPERAZIONI PRELIMINARI ALL'UTILIZZO

- Verificare l'integrità delle protezioni della spina e del cavo di alimentazione in modo che sia garantito il doppio isolamento.
- Verificare il funzionamento dell'interruttore.
- Allontanare i bambini dalla zona di lavoro.

UTILIZZO

- Non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione.
- Non utilizzare l'aspirapolvere in ambienti allagati o estremamente umidi ma utilizzare solo aspira liquidi adeguati.
- Interrompere l'alimentazione elettrica durante le pause di lavoro.

OPERAZIONI POST-UTILIZZO

- Staccare il collegamento elettrico dell'utensile.
- Controllare l'integrità del cavo di alimentazione.
- Se occorre, pulire l'apparecchio (ad alimentazione esclusa).
- Segnalare al responsabile di reparto qualsiasi anomalia.

RISCHI RESIDUI	P	D	R=PxD	MISURE ADOTTATE	DPI
Rumore	2	2	4	Utilizzo DPI per uso prolungato	tappi
Elettrocuzione	1	2	2	Informazione/Manutenzione	

DIREZIONE EDUCAZIONE E SPORT – ASILI NIDO COMUNALI	Documento di Valutazione dei Rischi ai sensi del D.Lgs. 81 del 9 aprile 2008	Pagina 3		
		Codice	DVR01_10 MACCHINE	
	SCHEDA ATTREZZATURE DI LAVORO	Revisione	02	
		Data	GENNAIO 2010	

ASILI NIDO COMUNALI	
LINEA	CICLO DI LAVORAZIONE
PRODUZIONE	CONDUZIONE ASILI NIDO
DESCRIZIONE DEL FUNZIONAMENTO	
APPARECCHIATURA: FRULLATORE	
	

PRIMA DELL'UTILIZZO

- Indossare gli indumenti idonei
- Verificare prima dell'operazione il pulsante di arresto elettrico della macchina

DURANTE L'UTILIZZO

- usare i comandi di manovra secondo le disposizioni indicate nella scheda tecnica della macchina

DOPO L'UTILIZZO

- pulire le parti della macchina quando è in posizione di chiusura avviamento elettrico e fare attenzione alle parti taglienti utilizzando guanti idonei
- segnalare al datore di lavoro le anomalie
- eseguire controlli e manutenzioni ordinarie secondo le modalità stabilite dalla manutenzione.

RISCHI RESIDUI	P	D	R=PxD	MISURE ADOTTATE	DPI
– Impigliamento arti superiori	2	2	4	Informazione – manutenzione, DPI	guanti
– elettrocuzione	1	2	2	Informazione - manutenzione	

DIREZIONE EDUCAZIONE E SPORT – ASILI NIDO COMUNALI	Documento di Valutazione dei Rischi ai sensi del D.Lgs. 81 del 9 aprile 2008	Pagina 4		
		Codice	DVR01_10 MACCHINE	
	SCHEDA ATTREZZATURE DI LAVORO	Revisione	02	
		Data	GENNAIO 2010	

ASILI NIDO COMUNALI	
LINEA	CICLO DI LAVORAZIONE
PRODUZIONE	CONDUZIONE ASILI NIDO
DESCRIZIONE DEL FUNZIONAMENTO	
APPARECCHIATURA: TRITACARNE	
	

PRIMA DELLE OPERAZIONI

- Verificare l'integrità dell'apparecchiatura
- Indossare gli indumenti idonei
- Accertarsi che lo spazio di lavoro sia in ordine.

DURANTE LE OPERAZIONI

- Fare attenzione quando si utilizzano utensili da taglio alla vicinanza di eventuali altri lavoratori
- Quando la macchina è in funzione chiudere il coperchio
- Aprire il coperchio solo dopo aver spento elettricamente la macchina

DOPO L'UTILIZZO

- pulire lo spazio di lavoro e rimettere tutto in ordine con l'avvertenza di non lasciare utensili potenzialmente pericolosi in posizioni rischiose
- segnalare al responsabile le anomalie
- eseguire controlli e manutenzioni ordinarie secondo le modalità stabilite dal libretto delle istruzioni per l'uso e manutenzione

RISCHI RESIDUI	P	D	R=PxD	MISURE ADOTTATE	DPI
impigliamento arti superiori	1	2	2	informazione	guanti
elettrocuzione	1	2	2	Informazione/Manutenzione	

DIREZIONE EDUCAZIONE E SPORT – ASILI NIDO COMUNALI	Documento di Valutazione dei Rischi ai sensi del D.Lgs. 81 del 9 aprile 2008	Pagina 5	
		Codice	DVR01_10 MACCHINE
	SCHEDA ATTREZZATURE DI LAVORO	Revisione	02
		Data	GENNAIO 2010

ASILI NIDO COMUNALI	
LINEA	CICLO DI LAVORAZIONE
PRODUZIONE	CONDUZIONE ASILI NIDO
DESCRIZIONE DEL FUNZIONAMENTO	
APPARECCHIATURA: GRATTUGIA	
	

PRIMA DELLE OPERAZIONI

- Verificare l'integrità dell'apparecchiatura
- Indossare gli indumenti idonei
- Accertarsi che lo spazio di lavoro sia in ordine.

DURANTE LE OPERAZIONI

- Fare attenzione quando si utilizzano utensili da taglio alla vicinanza di eventuali altri lavoratori
- Quando la macchina è in funzione chiudere il coperchio
- Aprire il coperchio solo dopo aver spento elettricamente la macchina

DOPO L'UTILIZZO

- pulire lo spazio di lavoro e rimettere tutto in ordine con l'avvertenza di non lasciare utensili potenzialmente pericolosi in posizioni rischiose
- segnalare al responsabile le anomalie
- eseguire controlli e manutenzioni ordinarie secondo le modalità stabilite dal libretto delle istruzioni per l'uso e manutenzione

RISCHI RESIDUI	P	D	R=PxD	MISURE ADOTTATE	DPI
elettrocuzione	1	2	2	Informazione/Manutenzione	

DIREZIONE EDUCAZIONE E SPORT – ASILI NIDO COMUNALI	Documento di Valutazione dei Rischi ai sensi del D.Lgs. 81 del 9 aprile 2008	Pagina 6		
		Codice	DVR01_10 MACCHINE	
	SCHEDA ATTREZZATURE DI LAVORO	Revisione	02	
		Data	GENNAIO 2010	

ASILI NIDO COMUNALI	
LINEA	CICLO DI LAVORAZIONE
PRODUZIONE	CONDUZIONE ASILI NIDO
DESCRIZIONE DEL FUNZIONAMENTO	
APPARECCHIATURA: MINIPIMER	
	

OPERAZIONI PRELIMINARI ALL'UTILIZZO

- Verificare l'efficienza degli interruttori di comando.
- Verificare l'integrità delle protezioni della spina e del cavo di alimentazione in modo che sia garantito il doppio isolamento.

UTILIZZO

- Segnalare tempestivamente al diretto superiore eventuali malfunzionamenti.
- Non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione.
- Nel caso di inceppamento dell'apparecchio, fermare lo stesso, togliere l'alimentazione e rimuovere eventuale materiale che lo blocca.
- Interrompere l'alimentazione elettrica durante le pause di lavoro.

OPERAZIONI POST-UTILIZZO

- Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio.
- Ripulire accuratamente l'utensile senza che le parti elettriche vengano bagnate con acqua o altri liquidi.

RISCHI RESIDUI	P	D	R=PxD	MISURE ADOTTATE	DPI
Elettrocuzione	1	2	2	Informazione/Manutenzione	

DIREZIONE EDUCAZIONE E SPORT – ASILI NIDO COMUNALI	Documento di Valutazione dei Rischi ai sensi del D.Lgs. 81 del 9 aprile 2008	Pagina 7		
		Codice	DVR01_10 MACCHINE	
	SCHEDA ATTREZZATURE DI LAVORO	Revisione	02	
		Data	GENNAIO 2010	

ASILI NIDO COMUNALI	
LINEA	CICLO DI LAVORAZIONE
PRODUZIONE	CONDUZIONE ASILI NIDO
DESCRIZIONE DEL FUNZIONAMENTO	
APPARECCHIATURA: FERRO DA STIRO	
	

OPERAZIONI PRELIMINARI ALL'UTILIZZO

- Verificare l'efficienza degli interruttori di comando, emergenza e protezione.
- Verificare l'integrità delle protezioni della spina e del cavo di alimentazione in modo che sia garantito il doppio isolamento.

UTILIZZO

- Segnalare tempestivamente al diretto superiore eventuali malfunzionamenti.
- Non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione.
- Interrompere l'alimentazione elettrica durante le pause di lavoro.
- Non aprire il tappo del serbatoio per rabboccare l'acqua caldaia a ferro caldo.
- Non lasciare accanto materiale che potrebbe surriscaldarsi e costituire pericolo di incendio.

OPERAZIONI POST-UTILIZZO

- Interrompere l'alimentazione della apparecchiatura.
- Non lasciare materiale accanto alle parti calde.

RISCHI RESIDUI	P	D	R=PxD	MISURE ADOTTATE	DPI
Urti, colpi, impatti e compressioni	1	1	1	Utilizzo di D.P.I.	Scarpe
Ustioni	2	2	4	Formazione DPI	Guanti/Indumenti
Elettrocuzione	1	2	2	Informazione/Manutenzione	

DIREZIONE EDUCAZIONE E SPORT – ASILI NIDO COMUNALI	Documento di Valutazione dei Rischi ai sensi del D.Lgs. 81 del 9 aprile 2008	Pagina 8		
		Codice	DVR01_10 MACCHINE	
	SCHEDE ATTREZZATURE DI LAVORO	Revisione	02	
		Data	GENNAIO 2010	

ASILI NIDO COMUNALI	
LINEA	CICLO DI LAVORAZIONE
PRODUZIONE	CONDUZIONE ASILI NIDO
DESCRIZIONE DEL FUNZIONAMENTO	
ATTREZZATURA: SCALA (INFERIORI A 2 MT. ALTEZZA)	

OPERAZIONI PRELIMINARI ALL'UTILIZZO

- Verificare il buono stato degli elementi, in particolare degli incastri e degli eventuali snodi della scala.

UTILIZZO

- Nel salire o scendere dalle scale si deve sempre rivolgere il viso e non la schiena alla scala e non si devono afferrare i montanti, ma aggrapparsi alternativamente ai pioli, mantenendo comunque tre punti di appoggio. Le mani devono essere libere e gli attrezzi collocati in una borsa chiusa da portare a tracolla o alla cintura.
- Lo spazio per posare i piedi davanti e ai lati della scala deve essere libero da ogni ostacolo ed inoltre chi discende da una scala, prima di posare il piede a terra, deve personalmente verificare che il suolo sia sgombro.
- Non si deve salire sopra il terzultimo piolo in quanto la posizione del corpo e l'equilibrio sarebbero oltremodo precari, ma usare una scala più lunga.
- Nessun lavoratore deve trovarsi sulla scala quando se ne effettua lo spostamento laterale ed è vietato "fare camminare" la scala; sulla scala non deve accedere più di una persona per volta.
- È necessario che i pioli siano puliti da fango, terra, grasso, vernici o qualsiasi altro materiale sdruciolevole per evitare slittamenti. Anche scarpe male allacciate o infangate possono provocare tale situazione.
- Quando l'uso delle scale, per la loro altezza o per altre cause, comporti pericolo di sbandamento, esse devono essere adeguatamente assicurate o trattenute al piede da un'altra persona.
- Durante l'esecuzione dei lavori su scala ad elementi innestati, una persona deve esercitare da terra una continua vigilanza della scala stessa.
- Operando sulla cima della scala è vietato effettuare sforzi di trazione e compressione.
- In ogni caso, sulle scale non devono essere movimentati carichi superiori ai 25 Kg.
- **NON SUPERARE MAI UN'ALTEZZA DI 2 METRI DAL SUOLO.**
- Indossare i dispositivi di protezione individuale previsti e di seguito indicati.
- Impedire che personale non direttamente coinvolto nelle lavorazioni possa accedere alla zona.

OPERAZIONI POST-UTILIZZO

- Al termine del lavoro riporre la scala al proprio posto;
- In caso si siano notate non conformità, queste devono subito essere comunicate al preposto ovvero il responsabile di reparto.

RISCHI RESIDUI	P	D	R=PxD	MISURE ADOTTATE	DPI
Caduta dall'alto	2	3	6	Utilizzo di D.P.I. / informazione	Scarpe,
Urti, colpi compressioni	1	3	3	Utilizzo di D.P.I.	Guanti, scarpe

DIREZIONE EDUCAZIONE E SPORT – ASILI NIDO COMUNALI	Documento di Valutazione dei Rischi ai sensi del D.Lgs. 81 del 9 aprile 2008	Pagina 9		
		Codice	DVR01_10 MACCHINE	
	SCHEDE ATTREZZATURE DI LAVORO	Revisione	02	
		Data	GENNAIO 2010	

ASILI NIDO COMUNALI	
LINEA	CICLO DI LAVORAZIONE
PRODUZIONE	CONDUZIONE ASILI NIDO
DESCRIZIONE DEL FUNZIONAMENTO	
UTENSILI MANUALI	
	

OPERAZIONI PRELIMINARI ALL'UTILIZZO

- Controllare che l'utensile non sia deteriorato.
- Verificare il corretto fissaggio del manico.
- Selezionare il tipo di utensile adeguato all'impiego.

UTILIZZO

- Indossare i dispositivi di protezione come di seguito indicato.
- Non abbandonare l'utensile in corrispondenza delle vie di transito.
- Non utilizzare in maniera impropria l'utensile.

OPERAZIONI POST-UTILIZZO

- Controllare lo stato d'uso dell'utensile.
- Se il caso lo richiede, pulire accuratamente l'utensile.
- Riporre correttamente gli utensili all'interno della loro custodia.
- Segnalare al responsabile di reparto qualsiasi anomalia.

RISCHI RESIDUI	P	D	R=PxD	MISURE ADOTTATE	DPI
Punture, tagli, abrasioni	2	1	2	Utilizzo di D.P.I.	Guanti a maglia di acciaio Scarpe

DIREZIONE EDUCAZIONE E SPORT – ASILI NIDO COMUNALI	Documento di Valutazione dei Rischi ai sensi del D.Lgs. 81 del 9 aprile 2008	Pagina 10	
		Codice	DVR01_10 MACCHINE
	SCHEDA ATTREZZATURE DI LAVORO	Revisione	02
		Data	GENNAIO 2010

ASILI NIDO COMUNALI	
LINEA	CICLO DI LAVORAZIONE
PRODUZIONE	CONDUZIONE ASILI NIDO
DESCRIZIONE DEL FUNZIONAMENTO	
APPARECCHIATURA: LAVATRICE	
	

OPERAZIONI PRELIMINARI ALL'UTILIZZO

- Verificare l'integrità delle protezioni della spina e del cavo di alimentazione in modo che sia garantito il doppio isolamento.
- Verificare il funzionamento degli interruttori di comando.
- L'apparecchio deve essere utilizzato solo da persone addestrate all'uso della stessa.
- Non utilizzare l'apparecchio a piedi nudi
- Non permettere che l'apparecchio venga toccato dai bambini.
- Non rimuovere i dispositivi di sicurezza.
- Visionare prima dell'utilizzo il libretto di uso e manutenzione.

UTILIZZO

- Non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione.
- Interrompere l'alimentazione elettrica durante le pause di lavoro.
- Disattivare la lavatrice in caso di guasto e/o di cattivo funzionamento.
- Non aprire il dispenser durante il funzionamento per i detersivi in esso contenuto e per la temperatura dell'acqua calda.
- Non toccare l'apparecchiatura con mani e piedi bagnati o umidi.

OPERAZIONI POST-UTILIZZO

- Staccare il collegamento elettrico dell'utensile.
- Controllare l'integrità del cavo di alimentazione.
- Se occorre, pulire l'apparecchio (ad alimentazione esclusa).
- Segnalare al responsabile di reparto qualsiasi anomalia.

RISCHI RESIDUI	P	D	R=PxD	MISURE ADOTTATE	DPI
Elettrocuzione	1	2	2	Informazione/Manutenzione	

DIREZIONE EDUCAZIONE E SPORT – ASILI NIDO COMUNALI	Documento di Valutazione dei Rischi ai sensi del D.Lgs. 81 del 9 aprile 2008	Pagina 11		
		Codice	DVR01_10 MACCHINE	
	SCHEDA ATTREZZATURE DI LAVORO	Revisione	02	
		Data	GENNAIO 2010	

ASILI NIDO COMUNALI	
LINEA	CICLO DI LAVORAZIONE
PRODUZIONE	CONDUZIONE ASILI NIDO
DESCRIZIONE DEL FUNZIONAMENTO	
APPARECCHIATURA: ASCIUGATRICE ROTATIVE	
	

OPERAZIONI PRELIMINARI ALL'UTILIZZO

- Verificare l'integrità delle protezioni della spina e del cavo di alimentazione in modo che sia garantito il doppio isolamento.
- Verificare il funzionamento degli interruttori di comando.
- L'apparecchio deve essere utilizzato solo da persone addestrate all'uso della stessa.
- Non utilizzare l'apparecchio a piedi nudi
- Non permettere che l'apparecchio venga toccato dai bambini.
- Non rimuovere i dispositivi di sicurezza.
- Visionare prima dell'utilizzo il libretto di uso e manutenzione.

UTILIZZO

- Non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione.
- Interrompere l'alimentazione elettrica durante le pause di lavoro.
- Disattivare l'asciugatrice in caso di guasto e/o di cattivo funzionamento.
- Non toccare l'apparecchiatura con mani e piedi bagnati o umidi.

OPERAZIONI POST-UTILIZZO

- Staccare il collegamento elettrico dell'utensile.
- Controllare l'integrità del cavo di alimentazione.
- Se occorre, pulire l'apparecchio (ad alimentazione esclusa).
- Segnalare al responsabile di reparto qualsiasi anomalia.

RISCHI RESIDUI	P	D	R=PxD	MISURE ADOTTATE	DPI
Elettrocuzione	1	2	2	Informazione/Manutenzione	

DIREZIONE EDUCAZIONE E SPORT – ASILI NIDO COMUNALI	Documento di Valutazione dei Rischi ai sensi del D.Lgs. 81 del 9 aprile 2008	Pagina 12		
		Codice	DVR01_10 MACCHINE	
	SCHEDA ATTREZZATURE DI LAVORO	Revisione	02	
		Data	GENNAIO 2010	

ASILI NIDO COMUNALI	
LINEA	CICLO DI LAVORAZIONE
PRODUZIONE	CONDUZIONE ASILI NIDO
DESCRIZIONE DEL FUNZIONAMENTO	
APPARECCHIATURA: STIRATRICE A RULLO	
	

OPERAZIONI PRELIMINARI ALL'UTILIZZO

- Verificare l'integrità delle protezioni della spina e del cavo di alimentazione in modo che sia garantito il doppio isolamento.
- Verificare il funzionamento degli interruttori di comando.
- L'apparecchio deve essere utilizzato solo da persone addestrate all'uso della stessa.
- Non utilizzare l'apparecchio a piedi nudi
- Non permettere che l'apparecchio venga toccato dai bambini.
- Non rimuovere i dispositivi di sicurezza.
- Durante gli interventi di pulizia fare attenzione a non accedere con arnesi e tantomeno con le mani a parti in movimento.
- Tenere liquidi infiammabili lontani dalla stiratrice compresi i prodotti utilizzati per il lavaggio e la stiratura.
- Visionare prima dell'utilizzo il libretto di uso e manutenzione.

UTILIZZO

- Non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione.
- Interrompere l'alimentazione elettrica durante le pause di lavoro.
- Disattivare l'asciugatrice in caso di guasto e/o di cattivo funzionamento.
- Non toccare l'apparecchiatura con mani e piedi bagnati o umidi.
- Non stirare capi o indumenti di spessore superiore agli 8 mm. e non idonei a questo tipo di stiratura.
- Non toccare le parti soggette a elevata temperatura (bordo esterno superiore della conca)
- Fare attenzione alle mani durante l'inserimento della biancheria e durante la chiusura della conca.

OPERAZIONI POST-UTILIZZO

- Staccare il collegamento elettrico dell'utensile.
- Controllare l'integrità del cavo di alimentazione.
- Se occorre, pulire l'apparecchio (ad alimentazione esclusa).
- Segnalare al responsabile di reparto qualsiasi anomalia.

DIREZIONE EDUCAZIONE E SPORT – ASILI NIDO COMUNALI	Documento di Valutazione dei Rischi ai sensi del D.Lgs. 81 del 9 aprile 2008	Pagina 13		
		Codice	DVR01_10 MACCHINE	
	SCHEDE ATTREZZATURE DI LAVORO	Revisione	02	
		Data	GENNAIO 2010	

- Non lasciare nulla sulla parte riscaldante nemmeno a fine stiratura in quanto l'apparecchio deve raffreddarsi.

RISCHI RESIDUI	P	D	R=PxD	MISURE ADOTTATE	DPI
Elettrocuzione	1	2	2	Informazione/Manutenzione	
Ustioni	2	2	4	Formazione	
Impigliamento arti superiori	2	2	4	In/formazione	

DIREZIONE EDUCAZIONE E SPORT – ASILI NIDO COMUNALI	Documento di Valutazione dei Rischi ai sensi del D.Lgs. 81 del 9 aprile 2008	Pagina 14	
		Codice	DVR01_10 MACCHINE
	SCHEDA ATTREZZATURE DI LAVORO	Revisione	02
		Data	GENNAIO 2010

ASILI NIDO COMUNALI	
LINEA	CICLO DI LAVORAZIONE
PRODUZIONE	CONDUZIONE ASILI NIDO
DESCRIZIONE DEL FUNZIONAMENTO	
APPARECCHIATURA: LAVASTOVIGLIE	
	

OPERAZIONI PRELIMINARI ALL'UTILIZZO

- Verificare l'integrità delle protezioni della spina e del cavo di alimentazione in modo che sia garantito il doppio isolamento.
- Verificare il funzionamento degli interruttori di comando.
- L'apparecchio deve essere utilizzato solo da persone addestrate all'uso della stessa.
- Non utilizzare l'apparecchio a piedi nudi
- Non permettere che l'apparecchio venga toccato dai bambini.
- Non rimuovere i dispositivi di sicurezza.
- Verificare che sopra l'elettrodomestico non vi sia materiale che potrebbe provocare il surriscaldamento.
- Visionare prima dell'utilizzo il libretto di uso e manutenzione.

UTILIZZO

- Interrompere l'alimentazione elettrica durante le pause di lavoro.
- Disattivare la lavastoviglie in caso i guasto e/o di cattivo funzionamento.
- Non toccare l'apparecchiatura con mani e piedi bagnati o umidi.

OPERAZIONI POST-UTILIZZO

- Staccare il collegamento elettrico dell'utensile.
- Controllare l'integrità del cavo di alimentazione.
- Se occorre, pulire l'apparecchio (ad alimentazione esclusa).
- Segnalare al responsabile di reparto qualsiasi anomalia.
-

RISCHI RESIDUI	P	D	R=PxD	MISURE ADOTTATE	DPI
Elettrocuzione	1	2	2	Informazione/Manutenzione	

DIREZIONE EDUCAZIONE E SPORT – ASILI NIDO COMUNALI	Documento di Valutazione dei Rischi ai sensi del D.Lgs. 81 del 9 aprile 2008	Pagina 15		
		Codice	DVR01_10 MACCHINE	
	SCHEDA ATTREZZATURE DI LAVORO	Revisione	02	
		Data	GENNAIO 2010	

ASILI NIDO COMUNALI	
LINEA	CICLO DI LAVORAZIONE
PRODUZIONE	CONDUZIONE ASILI NIDO
DESCRIZIONE DEL FUNZIONAMENTO	
APPARECCHIATURA: FRIGORIFERI E CONGELATORI	
	

OPERAZIONI DI CONTROLLO GIORNALIERO

- Verificare l'integrità delle protezioni della spina e del cavo di alimentazione in modo che sia garantito il doppio isolamento.
- Verificare il funzionamento degli interruttori di comando.
- Verificare la temperatura indicata sul display dell'apparecchio..
- Verificare che sopra l'elettrodomestico non vi sia materiale che potrebbe provocare il surriscaldamento.

UTILIZZO

- Non toccare l'apparecchiatura con mani e piedi bagnati o umidi.
- Non permettere che l'apparecchio venga toccato dai bambini.
- In caso di ambienti allagati interrompere l'alimentazione dell'apparecchio.
- Nel caso in cui si verificano dei malfunzionamenti richiedere la riparazione dell'apparecchiatura al personale preposto.
- È vietato, per il personale non autorizzato, eseguire operazioni di manutenzione o riparazione.

RISCHI RESIDUI	P	D	R=PxD	MISURE ADOTTATE	DPI
Elettrocuzione	1	2	2	Informazione/Manutenzione	
microclima	1	2	2	uso DPI	Guanti Indumenti

DIREZIONE EDUCAZIONE E SPORT – ASILI NIDO COMUNALI	Documento di Valutazione dei Rischi ai sensi del D.Lgs. 81 del 9 aprile 2008	Pagina 16		
		Codice	DVR01_10 MACCHINE	
	SCHEDA ATTREZZATURE DI LAVORO	Revisione	02	
		Data	GENNAIO 2010	

ASILI NIDO COMUNALI	
LINEA	CICLO DI LAVORAZIONE
PRODUZIONE	CONDUZIONE ASILI NIDO
DESCRIZIONE DEL FUNZIONAMENTO	
APPARECCHIATURA: FORNELLI A GAS	
	

OPERAZIONI PRELIMINARI ALL'UTILIZZO

- Verificare l'integrità delle protezioni della spina e del cavo di alimentazione del forno in modo che sia garantito il doppio isolamento.
- Verificare il funzionamento degli interruttori di comando.
- L'apparecchio deve essere utilizzato solo da persone addestrate all'uso della stessa.
- Non permettere che l'apparecchio venga toccato dai bambini.
- Verificare che la tubazione del gas non sia visivamente danneggiata.
- Tenere liquidi infiammabili e materiali che potrebbero comportare rischio di incendio lontani dal fornello.

UTILIZZO

- Non toccare le parti soggette a elevata temperatura.
- Non manomettere o modificare parti dell'apparecchiatura.

OPERAZIONI POST-UTILIZZO

- Se occorre, pulire l'apparecchio (ad alimentazione esclusa).
- Segnalare al responsabile di reparto qualsiasi anomalia.
- Non lasciare nulla sulla parte riscaldante nemmeno a fine utilizzo in quanto l'apparecchio deve raffreddarsi.
- A fine giornata interrompere l'alimentazione del gas attraverso apposito rubinetto.

RISCHI RESIDUI	P	D	R=PxD	MISURE ADOTTATE	DPI
Elettrocuzione	1	2	2	Informazione/Manutenzione	
Ustioni	2	2	4	Formazione uso DPI	Guanti e Indumenti Scarpe

DIREZIONE EDUCAZIONE E SPORT – ASILI NIDO COMUNALI	Documento di Valutazione dei Rischi ai sensi del D.Lgs. 81 del 9 aprile 2008	Pagina 17		
		Codice	DVR01_10 MACCHINE	
	SCHEDA ATTREZZATURE DI LAVORO	Revisione	02	
		Data	GENNAIO 2010	

ASILI NIDO COMUNALI	
LINEA	CICLO DI LAVORAZIONE
PRODUZIONE	CONDUZIONE ASILI NIDO
DESCRIZIONE DEL FUNZIONAMENTO	
APPARECCHIATURA: SCALDAVIVANDE	
	

OPERAZIONI PRELIMINARI ALL'UTILIZZO

- Verificare l'integrità delle protezioni della spina e del cavo di alimentazione in modo che sia garantito il doppio isolamento.
- Verificare il funzionamento degli interruttori di comando.
- L'apparecchio deve essere utilizzato solo da persone addestrate all'uso della stessa.
- Non utilizzare l'apparecchio a piedi nudi
- Non permettere che l'apparecchio venga toccato dai bambini.
- Non rimuovere i dispositivi di sicurezza.

UTILIZZO

- Non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione.
- Interrompere l'alimentazione elettrica durante le pause di lavoro.
- Disattivare lo scaldavivande in caso di guasto e/o di cattivo funzionamento.
- Non toccare l'apparecchiatura con mani e piedi bagnati o umidi.
- Non toccare le parti soggette a elevata temperatura
- Fare attenzione alle mani durante l'inserimento della biancheria e durante la chiusura della conca.

OPERAZIONI POST-UTILIZZO

- Staccare il collegamento elettrico dell'utensile.
- Controllare l'integrità del cavo di alimentazione.
- Se occorre, pulire l'apparecchio (ad alimentazione esclusa).
- Segnalare al responsabile di reparto qualsiasi anomalia.
- Non lasciare nulla sulla parte riscaldante nemmeno a fine stiratura in quanto l'apparecchio deve raffreddarsi.

RISCHI RESIDUI	P	D	R=PxD	MISURE ADOTTATE	DPI
Elettrocuzione	1	2	2	Informazione/Manutenzione	
Ustioni	2	2	4	Formazione uso DPI	Guanti e Indumenti Scarpe